

SPANfloor is een systeemvloer voor de renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van alle soorten vloerbedekking zoals vinyl, kurk, tegels, tapijt, laminaat en parket. SPANfloor isoleert en stabiliseert en is dankzij messing en groefverbinding makkelijk te leggen. SPANfloor is geschikt voor huishoudelijke en projectmatige toepassingen.

- Renovatie van slechte basisvloeren
- Egaliseert oneffenheden
- Direct belastbaar na installatie
- Hoge geluiddemping
- Maximale stabiliteit

Legmethode :

SPANfloor is een ondervloersysteem dat zwevend geïnstalleerd wordt door middel van een messing en groefverbinding.

Dikte:

12 mm

Afmeting:

1200 mm x 600 mm \pm 1,5 mm/m - max. tolerantie 10%

Gewicht per eenheid:

6200 gram/m² / \pm 620 gr/m² - max. tolerantie 10%

Densiteit:

600 kg/m³ / \pm 60 kg - max. tolerantie 10%

Materiaal:

12 mm vochtbestendige V313 spaanplaat

Verpakking:

Materiaal :	Vervaardigd uit recyclebaar LDPE folie met leginstructie
Pak inhoud :	3 platen / 2.16 m ²
Pallet inhoud :	40 pakken / 86.40 m ²
Pallet afmeting :	1200 x 1200 x 920 - (L x B x H in mm)
Pallet gewicht :	817,60 kg

Technische gegevens:

Buigsterkte (Test methode: EN 310)	: 18 N/mm ²
Rolstoelstoelbelasting (Test methode: EN 985)	: Geschikt
Contactgeluidisolatie (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	: $\Delta L_w = 16$ dB
Egaliserend vermogen (Test methode: NA)	: Zeer goed
Warmte weerstand (test methode: ISO 8302)	: 0,210 m ² K/W
Brandklasse (Test methode: EN 13501-1)	: NA
Formaldehyde (Test methode: EN 120)	: E-1

Legvoorschriften:

- SPANfloor altijd 48 uur in de gesloten verpakking horizontaal laten acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De luchtvochtigheid dient tussen 50-70% te zijn en de ideale verwerkingstemperatuur is 15-20° C.
- SPANfloor is niet toepasbaar in vochtige ruimtes.
- Vooraf altijd eerst een dampwerende PE folie aanbrengen met een minimale dikte van 150 μ m. Laat de folie ca. 5 cm tegen de plint/wand opstaan. De banen van de folie dienen elkaar met ca. 20 cm te overlappen of de naden moeten worden afgeplakt.
- Voor de leginstructies verwijzen wij u naar de productpagina van SPANfloor op: www.estillon.com
- SPANfloor wordt zwevend gelegd in halfsteensverband. Verlijjm de platen in messing en groef met een PVAC houtlijm. En klop deze aan.
- Langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten 10 mm ruimte openhouden zodat de vloer voldoende ruimte heeft om te werken. (per meter 1 mm afstand, maar minimaal 10 mm ruimte houden).
- Bij afmetingen van meer dan 10 mtr. lengte en/of breedte dient per 10 mtr. een dilatatievoeg te worden gemaakt in zowel SPANfloor als de vloerbekleding.
- Voor een optimaal resultaat adviseren wij om de naden licht met de hand op te schuren (korrelgrootte 80) en te controleren op hoog te verschillen.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.

